


# HANDLEIDING VOUWTENT

## OPSTELLING TENT



### STAP 1

Open de tent tot op zijn maximale breedte.



### STAP 2

Alvorens het vouwmechanisme aan de poten te vergrendelen, vouw eerst het doek dubbel.



### STAP 3

Vergrendelen het vouwmechanisme.

### STAP 4

Nadat alle 4 de zijkanten vergrendeld zijn, trek het doek met 2 handen naar beneden.

### STAP 5

De hoogte van de tent kan je aanpassen door de tent op te tillen en dan de voet naar beneden schuiven met het drukknopje ingedrukt.